

Instruction for Recharge Remote Controller for Cayman-B / 50802

Ladehinweise + Funktion der Funk-Fernbedienung für Cayman-B / 50802



Charge the remote controller before first use. Connect the USB cable to the remote controller and the power source.

Laden Sie die Fernbedienung vor der ersten Nutzung auf. Stecken Sie das mitgelieferte USB-Kabel an die Fernbedienung und einen USB-Port (z.B. eines Computers). Die im Stecker integrierte LED leuchtet während des Ladevorgangs rot.




When the USB cable light turn green indicate the recharge is completed.

Wenn die LED grün leuchtet, ist der Ladevorgang abgeschlossen.



Disconnect the remote controller from the USB cable. (the remote controller is now activated and is also power consuming)

Trennen Sie nach erfolgter Ladung den Stecker von der Fernbedienung. Diese ist nun einsatzbereit und verbraucht nun Strom aus dem eingebauten Akku.



In order to save the battery power, press the "RESET" (red light flash) to turn the remote controller into a sleep mode.

Wenn Sie die Fernbedienung nicht sofort einsetzen, schalten Sie bitte diese nach dem laden aus, um Strom zu sparen.

Drücken Sie die Taste "RESET" (links neben dem Schildkrötensymbol). Nun blitzt die eingebaute LED kurz auf. Die Fernbedienung ist nun in einen Sleep-Modus. Durch erneutes drücken einer beliebigen Taste ist das Gerät wieder einsatzbereit.